网页版人脸机考勤机 说明书

安全指导<mark>:</mark>

- 1、使用前请认真阅读此手册
- 2、请留意手册上所有的注意事项
- 3、如发生以下情况,请及时联系我们的技术支持:
- 电源线或插头损坏
- 液体渗入设备内
- 设备工作不正常或用户不能按照用户手册的指导下使用设备
- 设备不慎跌落或受创
- 设备刚购买发现有明显的破损迹象
- 4、请正确的插电源线

注意事项:

- 请勿将本产品放置在强光直射到的地方,强光对指纹信息的采集有明显的影响,可能会导致指纹 信息无法通过验证。
- 本产品工作的温度在 0 50℃以内,否则会对设备造成损害。
- 请不要剧烈碰撞本产品,可能会导致产品内部部件松动或损坏,且不具备防水特性,请勿让产品 淋雨或受潮。
- 该产品执行标准: Q/HESH 2-2015

指纹正确放置

注: (指纹中心尽量要放在窗口中心,考勤指纹应与采集指纹时状态相一致,否则会影响考勤准确度)



注: 干燥手指可以用哈气等方法湿润手指,考勤时将手指平按在指纹采集头上,尽量选择中、食指, 对于脱皮,受损等导致指纹图像变化的情况,可选择不容易受到磨损的无名指;极少部分人指纹质量 很差时,考虑使用 密码考勤。

键盘功能说明

1	2abc	3def	ESC	【ESC】 退出/取消键/在主界面显示固件版本 【MENU】进入主菜单键/进入菜单后可作退格键
4ghi	5jkl	6mno	MENU	【OK】 确定键/用户验证-查看记录 【▲】 上翻键
7pqrs	8tuv	9wxyz		【▼】 下翻键 【 [●] /#】 功能切换键
U /#	0	ОК	▼	【0】 空格键 【0-9】 数字和 26 个英文字母输入

在进入"输入姓名"时,右上方出现【CHN】则为拼音输入状态,如输入"张三"按键盘输入"9(z)、 4(h)、2(a)、6(n)、4(g)""▼""0K""1"可输入"张","7(s)、2(a)、6(n)"按 "▼"找到"三"再按"OK""1"可输入"三""OK"完成输入,其他姓名可依此类推,如要输入
"TOM",可在进入"输入姓名"时,按键盘"⁽¹⁾"改变输入状态为"ABC",并按键盘输入"8"(T)、
"6"(0)、"6"(M)"OK"完成输入,其他姓名可依此类推。

设备使用流程:

插入网线 → 设备开机 → 在机器注册一个员工设置成管理员设置密码 → 在浏览器 输入机器 IP 地址或按 ESC 键扫码登录内网页面 → 输入管理员工号和密码 → 登录即 可→ 在内网可新增人员班次排班等等等 → 联系员工录入指纹 → 在设备上给员工采 集指纹 → 设备正常使用。

一、网络连接

通电后,使用网线连接,考勤机插上网线连上路由器即可(无需在考勤机上设置)

备注: 在考勤机主显示页面显示 读图标表示未插入网线; 读图标表示插

入网线,但没有连上服务器; 运该图标表示服务器已连接。

二、登录内网后台账号

1. 电脑端浏览器输入机器的 IP 地址: 根据机器的实际 IP 地址输入或在设备上按 ESC 键用手机 浏览器或微信扫扫二维码即可登录后台

▶ 重点注意:考勤机与查看记录设备(电脑,手机)必须使用同一路由器网络

2. 登录账号:填写管理员工号、登录密码,点击"登录"按钮;会自动跳转到后台界面
 3. 机器 IP 地址:设备插上网线后可自动获取 IP 地址

(注:考勤机默认是"动态"IP动态分配,一般情况下无需设置,默认动态分配地址;动态分配失败

时可选择"静态"设置地址。) 系统管理 通讯设置 1. 动态 IP 是 1. 系统设置 6 2 1 2. 时间设置 2. IP 地址 192. 168. 01. 017 班次节假 用户部门 3. IP 地址 3子网掩码 255.255.255.000 4. 默认官网 192.168.001.001 4. 响铃设置 X 5. 设备自检 5. DNS 192. 168. 001. 001 存储管理 系统管理 6. 信息查看

按【OK】确定,按"▲/▼" 选择否,按【OK】确定

4. 新增用户: 登录后台后点击用户管理-用户列表可新增人员(补签, 删除人员)



			\otimes
도号	5		
姓名	刘莽花		
密码			
部门	公司		>
班次	白斑		>
权限	○ 开启 🥝 关	词	
取	ii (确认	
取	Ä	确认	

注意:

1、新增用户要填写用户工号,姓名,密码,选择部门和班次,权限

2、权限开启是管理员,关闭是普通用户

3、工号保存后不可修改

5. 删除用户:选择要删除的用户点红色按钮点确定即可删除(用户考勤记录指纹人脸密码全被删除)



6.用户补签:在用户列表选择要补签的用户-点补签按钮进行补签(选择补签日期时间点确定即可)



7. 导出报表: 在用户管理-考勤报表-选择要导出的报表

可导出原始表,统计表,汇总表,异常表,人员表,排班表,其他表。 选择需要导出的报表时间点击确定即可导出



8. 查看考勤记录: 在用户列表-考勤记录输入要查看记录的员工工号选择查看日期时间

点击搜索即可查看记录



9. 部门设置: 部门列表新增部门,编辑部门信息保存即可(部门序号保存后不可修改,最多可设置 32 个部门)



10. 删除部门:选择要删除的部门点击红色按钮按确定即可删除部门



11. 班次设置: 在班次列表-新增班次-填写班次序号,名称,班次时段,响铃次数,选择排班日期 按确认保存。(班次序号保存后不可修改)



注意**:**

- 1、默认班次不可删除
- 2、序号保存后不可修改
- 3、可设置 100 个班次

12. 删除班次: 在班次列表选择需要删除的班次, 点击红色按钮按确认即可删除班次



13. 响铃设置: 在响铃列表--响铃时间点击进去设置响铃时间, 响铃次数。和响铃状态按确认保存(序 号不可改, 响铃次数最多10次, 响铃状态开启是会响铃。关闭是不响铃)

	(1999年3月)			۵.
の 納谷时 间 #モロ #本 #日	0 : 10:00	改数: 10		
• 明龄序号	٥			\otimes
•响铃时间	10:00			>
响铃次数	10			
响铃状态	🔗 开启			
I	网		确认	

14. 节假日设置: 在节假日列表-新增节假日设置节假日名称时间日期放假天数按确定即可,节假日 最多可设置 24 个。放假天数最多可设置 31 天

		· U),
新会校:4 編号:1 総委 再度	44人12 武士日期:4.15 武士天君:2	
		\otimes
•序号	2	
*名称	中秋节	
选择日期	08.15	>
天数	2	
I	XIII	确认

15. 删除节假日: 在节假日列表选择要删除的节假日点击红色按钮按确定即可删除



16. 时间设置: 在时间设置列表点击修改时间,编辑好时间按确认重置即可, (点击重置时间机器时间也同步重置)



取消		选择时间		
		2012	(UOH)	
2020年	01月	29日	07時	3655
2021年	02月	30日	08时	37分
2022年	03月	31日	09時	38分
2023年	04月		10時	39分
2024年	05月		11日寸	40分

17. 高级设置:

*删除全部记录:点红色按钮点击确认即可删除全部记录(机器全部记录同步删除)



没有更多了

*删除全部人员和记录:点红色按钮点击确认即可删除全部人员和记录(机器全部人员和记录同步删除)

這 首页 /	高級管理 / 高級设置	. 🙁 .
回业务:删除	全部记录	1
編号:1		A
回业务:删除	全部记录和人员	
编号:2		
□ 业务:恢复	夏出厂设置	
编号:3		A.
	没有更多了	

*恢复出厂:点击红色按钮按确认即可恢复出厂设置(机器同步恢复出厂设置)

董页 / 高級管理 / 高級设置	0.
■ 业务:删除全部记录 ^{編号:1}	^
H 业务:删除全部记录和人员 ^{编号:2}	
□ 业务:恢复出厂设置 ^{編号:3}	

没有更多了

考勤机操作流程



注册用户 (注:员工最多可注册3枚指纹)录指纹时尽量选择食指、中指,每个手指按三次,每次都得看到提示后再按,提示包括:第一次按手指、第二次按手指、第三次按手指
 按【MENU】进入"主菜单"







输入6位数密码按【OK】



选择"部门"按【OK】,按"▲/ ▼"选择已设置好的部门再按【OK】 将人脸放到人脸识别框框, 等待蓝色线条走完就 OK

班次再按【OK】



管理员"再按【OK】

注意:

- 员工工号不能重复
- 员工名称最多可输入 8 位汉字
- 员工所属部门必须是选择已编辑好的部门
- 员工密码登记,可输入最长6位数字
- 选择的班次号,必须是已设置好的班次 •
- 用户权限包括:普通用户、管理员



(可修改用户信息,查看用户考勤记录,签卡,删除(指纹,人脸,用户))

2.1 用户签卡



2.2 删除用户(指纹/人脸)



纹人脸都一起被删除)

2.3 部门设置

选择项目按【OK】

第単 ●</td



2.3 删除部门(此项是删除单个部门)





1., 导出统计表 注: U 盘下载考勤表成功后, 会生成四个报表; 分别是:考勤原始表、考勤汇 总表、考勤统计表、考勤异常表)

U 盘插到考勤机的 U 口上,在机器顶端有显示 U 盘标志可进行导出导入数据。



2. 导出指纹库 (指纹信息,文件格式. dat 不能打开仅做备份)

U 盘插到考勤机的 U 口上,在机器顶端有显示 U 盘标志可进行导出导入数据。



主意:

导出人脸库,人员表,排班表,其他表,备份表参考导出指纹库步骤进行。 人脸库(人脸库导出是 dat 文件不可打开,仅做备份) 其他表(其他表可批量设置部门, 闹铃,节假日)

3. 导入人员表 人员表中的"员工 ID""姓名"必须填写,否则导入人员表失败! Ⅱ盘插到考勤机的Ⅱ口上,在机器顶端有显示Ⅱ盘标志可进行导出导入数据。



4. 导入指纹库/人脸库 若需把考勤机上已有的人员信息和指纹导到另外一台新考勤机上(机器型 号和机器编号必须一致),再导入"人员表/指纹库/人脸库"

U 盘插到考勤机的 U 口上,在机器顶端有显示 U 盘标志可进行导出导入数据。



选择项目按【OK】

提示导入完成就 OK

5. 导入排班 可批量设置员工排班

U 盘插到考勤机的 U 口上,在机器顶端有显示 U 盘标志可进行导出导入数据。



选择项目按【OK】

导入其他表 可批量设置部门, 闹铃, 节假日。

U.盘插到考勒机的U口上,在机器顶端有显示U.盘标志可进行导出导入数据。



7. 导入通知 TXT 通知状态默认是开启,导入通知后会在主界面会显示通知内容,通知命名是通知(中 文) 或 notice (英文)。

将 U 盘插到考勒机的 U 口上,机器检测到 U 盘后会自动转到该操作界面





1. 班次设置(可用 U 盘导入排班信息)

按【MENU】进入"主菜单"



注:每个班次中都有考勤规则, 响铃次数, 跨天时间, 删除班次。 2. 节假日设置

按【MENU】进入"主菜单"



四,存储管理

1.存储信息(可用U盘导入排班信息) 可查看指纹,用户注册,管理员注册,密码注册容量 按【MENU】进入"主菜单"



2. 删除全部记录(此项是删除全部人员的考勤记录) 按【MENU】进入"主菜单"



3. 删除全部记录和人员(此项是删除全部考勤记录和人员) 按【MENU】进入"主菜单"



4. 恢复出厂设置(此项是将机子进行初始化,全部数据将恢复出厂时系统默认值) 按【MENU】进入"主菜单"





1. 系统设置

按【MENU】进入"主菜单"



注:

- *界面:默认是春绿可修改为天蓝色,紫色,黑色...
- *语言:默认是简体中文,可切换英文
- *语音提示:默认启用(录指纹,打卡有语音提示),禁止就没有语音提示。
- *按键音:默认启用,操作机器时有声音,禁止就没声音。
- *音量:默认音量是 5,最大可设置 10,最小值设置 1.
- *公司: 输入公司名, 仅在机器查看
- *通知:默认是开启,导入通知时通知会显示在屏幕上,通知命名是通知.txt(中文)或 notice(英文)。 2.时间设置
- 按【MENU】进入"主菜单"



3. 响铃设置

按【MENU】进入"主菜单"



4. 固件升级

按【MENU】进入"主菜单"

先把固件放到 U 盘里面,将 U 盘插入机器的 U 盘口,找到固件升级选项,升级成功后机器会自动重启

启, 响铃次数可设置



项目	参数
比对方式	1:1 / 1: N 指纹/密码/人脸
用户登记	500
人脸登记	500
指纹登记	1500
密码登记	500
考勤记录容量	150000
指纹头	光学传感器,蓝背光指纹头
显示器	彩色 2.8 寸屏
键盘	物理按键键盘
U 盘接口	固件升级/数据传输
语音输出	有(8欧1瓦喇叭)
工作电压	DC5V(电流 1.5A)
工作温度	—10℃至+60℃
工作湿度	20%至 80%
摄像头	2个(彩色/红外)
红外灯	支持(2个透镜)

人脸机技术参数